


A01 - Centipede® P-Top

For Use With
Para utilizarse con
Pour emploi avec





P-Top: Válcové hlavy


1. Odstraňte horní šroub a matici s klasickým 3/4 šestihranem v těle P-Top



2. Nainstalujte/nandejte zpět horní šroub a matici s klasickým 3/4 šestihranem.



CentipedeTool.eu



Válcové hlavy

- Chrání řezný kotouč a podpěru před poškozením
- Standardní 3/4 šestihran pro snadné vyměnění
- Otočný o 360° pro pohodlné polohování příslušenství



Fixační kříže

- Rychle nastavitelné pro klasickou kozu
- Sedí pro standardní 2x4 prkna/desky
- Rychlé bez upínání



Rychlosvěrky

- Zajišťuje stolové desky rychle, bez nářadí
- Drží desky na místě během řezů
- Měkký krycí výlisek zajišťuje maximální klínové napětí



Háky

- Udržuje nářadí mimo pracovní plochu a zároveň při ruce
- Snadná instalace
- Schopen unést i velké váhy

Nástavce

- Zvedá stolové desky aj. do výšky až 91,5 cm
- Umožňuje použití P-Top příslušenství
- Nesnižuje nosnost



Protiskluzné podložky

- Zlepšuje stabilitu stolových desek aj. bez jističů
- Nízkoprofilové řešení pro držení materiálů na místě
- Sedí také do P-Top a umožňuje použití dalšího zařízení



Úložná taška

- Přenosná ukládací taška z robustního materiálu
- Prostor pro příslušenství aj.
- Pevný uzavírací mechanismus



Odnosný popruh

- Drží vzpěry pohromadě pro snadný transport
- Rychlé a snadné složení



CentipedeTool.eu